

©Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails

Réf.99MAH028B
Pour Réf.: 543-39X/40X
47X/ 49X

Pression (moins de 2 sec.)
Pression et maintien
de la touche enfoncée
(2sec. ou plus)



 in $\Leftrightarrow$ mm
modèle (in/mm uniquement)

 Mode Configuration
des paramètres

Mode Measure

MODE

Quitter le mode de configuration

- Mise sous tension
- Maintien de la valeur affichée ou Exportation de la valeur affichée
- Mise hors tension

	Mode ABS ⇔ (Présélection)	Mode INC (Remise à zéro)
	Définition de la valeur de présélection (mode ABS)	Remise à zéro (mode INC)

The diagram illustrates the sequence of steps to configure and activate various functions on the calculator. It starts with the **di r.** (Display) function, followed by **tol.** (Tolerance), **res** (Resolution), and **cal.** (Calculation). Each function is activated by pressing the **MODE** key (represented by a purple circle) and then the **SET** key (represented by a blue circle). The diagram shows the resulting settings for each function, such as **Vers l'avant** and **Vers l'arrière** for the display function, **OFF** and **ON (Normal)** for the tolerance function, and **0.00005** and **0.0001** for the resolution function. The final step is the activation of the **Fn-Loc** (Function Lock) function, which is also shown with **OFF** and **ON** settings. The diagram includes a note: "Modèle 0,001mm, .00005" unique" (Model 0.001mm, .00005" unique).

Modèle ✕ 0,001mm , .00005" uniquement

Pour le réglage
du coefficient de calcul

(Cf. manuel
d'utilisation)

Définition de la valeur de limite supérieure

Définition de la valeur de limite inférieure

SET

Pas de Modif.

Modif. de la valeur de présélection

MODE

Sélection du signe

SET

Chiffre suivant

MODE

Sélection de la valeur

SET

chiffre suivant

Répétez les procédures ci-dessus pour tous les chiffres

Définition valeur de tolérance

Définition valeur de présélection

SET

Fin de la configuration

La procédure est la même que pour la définition de la valeur de limite supérieure.

- Pour annuler la configuration en cours, au niveau de la zone  appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée. Le système revient à l'étape précédente. Le retour au mode de mesure a lieu en actionnant à nouveau la touche MODE.
- Tous les paramètres sont réinitialisés lors d'un changement de pile.

	Comptage en sens inverse
	Affichage de la fonction de calcul. Valeur affichée = Coefficient de calcul × Déplacement de la broche
	Verrouillage des fonctions. Limitation du nombre de fonctions disponibles.

Mitutoyo